



ЦМИ

Производственная компания ЦМИ

Производство нейтрального и технологического оборудования

400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 74Г

www.cmivolg.com, (8442) 32-56-01, prodmaster@cmivolg.com

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ СТОЛА ЭКОНОМ



Инструмент: торцовый ключ №10, отвёртка фигурная (PH3).

Крепёж: винт М6х40, гайка М6, саморез 3.5х19

1. Заверните в боковые стойки регулируемые ножки (опоры).
2. Прикрепите продольные нижние элементы (трубы) и продольные верхние элементы (швеллера) к боковым стойкам с помощью винтов как указано на рисунке. (Внимание! Если в вашем комплекте идёт поперечный усилитель, то установите его в продольные верхние элементы.)
3. Установите на образовавшийся каркас столешню и закрепите её саморезами через отверстия в швеллерах предварительно выставив необходимое вам расстояние от краёв. (Внимание! Перед установкой столешни необходимо снять с неё транспортные упоры, где вы и нашли эту инструкцию.)
4. Установите на нижние продольные элементы полку(ки) решётку (Внимание! В зависимости от комплектации это может быть сплошная полка, или полка-решётка.)
5. Отрегулируйте регулируемыми ножками (опорами) горизонтальное положение вашего стола.

Допустимая общая нагрузка на изделие: до 100 кг

Допустимая распределенная нагрузка на полку: до 50 кг