

## РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ КАРКАСА-ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННОЙ



Инструмент: отвёртка фигурная (РН3).

Крепёж: винт М6х60, винт М6х16.

- 1. Положить швеллера верхнего контура на ровную поверхность большими отверстиями вверх
- 2. Установите в пазы на швеллерах соединительные элементы, собрав рамку
- 3. Закрепите ножки через соединительные элементы при помощи винтов M6x60 (по 2 шт. на каждую ножку)
- 4. Закрепите полку при помощи винтов М6х60 через нижнее отверстие уголка (по 1 шт. на каждую полку)
- 5. Заверните в ноги опоры.
- 6. Переверните конструкцию (каркас) и поставьте опорами на пол.
- 7. Установите на образовавшийся каркас плиту, совместив отверстия в плите и каркасе, закрепите винтами М6х16.
- 8. Отрегулируйте опорами горизонтальное положение плиты.

Допустимая распределенная нагрузка на полку: до 120 кг